



SARA

WORKWEAR



munkaruhazat.hu

Méretábrázoló Nadrágok

Méretezés	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Mellbőség (cm)	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Derékbőség (cm)	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120
Testmagasság (cm)	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200				


Méretek értelmezése

Mérje meg a testmagasságát és szükség szerint a derékbőségét és/vagy a mellbőségét. Ruha méretek vételekor minden esetben viseljen alsóneműt! Ne a ruhadarabok szélességét mérje! A méretábrázolóban megadott méretek a test méreteit jelölik, nem feltétlenül felelnek meg a ruhadarab méreteinek...

Mellkas kerülete
Mérje meg a mellkas kerületét a test legvastagabb részén. Ne feszítse a mérőszalagot!

Derékbőség
Mérje meg a derék kerületét kb 3 cm-el a csípőcsont felett. Ne feszítse a mérőszalagot!

Testmagasság
Mérje meg a testmagasságát egyenes, de nem feszes állásban.



Ez a méretábrázoló a Sara Workwear által közzétett adatok alapján készült 2025.07.01-én.
A Sara Workwear fenntartja a jogot a megadott adatok előzetes értesítés nélküli egyoldalú módosítására.